
Elektrostatika

Formulace elektrostatiky.

Zdrojová a potenciálová rovnice, elektrostatická síla, siločary a trubice toku, Gaussův zákon. Potenciál, integrální definice, nezávislost na cestě integrování, diferenciální vztah, jednoznačnost potenciálu, Poincarého lemma. Poissonova rovnice, Laplaceova rovnice, harmonické funkce. Coulombův zákon, sféricky symetrické zdroje. Coulombické řešení Poissonových úloh, metoda fiktivních nábojů.

Singulární zdroje.

Regulární a singulární zdroje: plošné, lineární a bodovové rozložení náboje. Podmínky navázání pro plošný zdroj. Objemová hustota singulárních zdrojů. Distribuční odvození podmínek navázání v přítomnosti plošného náboje.

Laplaceův operátor.

Laplaceův operátor, prostor funkcí na oblasti, okrajové podmínky. Symetrie a positivita Laplaceova operátoru. Harmoniky, věta o střední hodnotě, věta o minimu a maximu, jednoznačnost Poissonovy úlohy.

Greenovy funkce.

Greenova funkce Laplaceova operátoru, řešení Poissonovy úlohy. Greenova funkce v celém prostoru. Dirichletova Greenova funkce na oblasti. Poissonova a Laplaceova úloha se zadaným potenciálem na hranici. Greenova reciprocity.

Vodiče.

Ideální vodič, indukovaný náboj a pole, podmínky pro potenciál a intenzitu. Vkládání vodiče do pole. Síla na vodič, rozklad na vlastní a vnější pole. Pole u uzemněné vodivé sféry. Pole nabitého elipsoidu, nábojová hustota na elipsoidu. Limita tenkého disku, nábojová hustota na disku.

Kapacity.

Systém nabitéch vodičů, linearita vztahu potenciálů a nábojů, matice kapacity a její vlastnosti. Matice kapacity pomocí Greenovy funkce. Speciální situace: jeden vodič, obecný kondenzátor, dva vodiče.

Rovnice elektrostatiky

Předpoklady

- žádné časové změny (pomáhá o relativitě)
- pouze rozložení málo je

Rovnice

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

Síla na náboj

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

silová lina = trubice toku \vec{E}


silová lina = orbit vekt. pole \vec{E}

trubice toku = trubice sledující silová liny

$$\text{tok } \vec{E} \int \vec{E} \cdot d\vec{s} \sim \text{počet silových líní } S$$

Gaussův zákon


$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \frac{1}{\epsilon_0} Q$$



silová lina ve V = náboj

silová lina klesá na náboji

můžete malovat pole v symetrických situacích → což je




Potenciál

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \Leftrightarrow$ cirkulace \vec{E} po uzavřené smyčce = 0

$$\text{Stokes: } \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{s} = 0$$

Sole S je plocha mýnuta na smyčku γ [pokud lze mýnat]



$$\lambda = X_0 - X_2 \quad 0 = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\int_{\gamma_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

veličina $\int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$ nezávisí na cestě γ ale jen na koncových bodech

lze závěst

$$\phi(X) - \phi(X_0) = - \int_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$


$\uparrow \quad \gamma \leftarrow$ libovolné
zvolená hodnota

inverzní vztah

zkoumejme $\phi(X + \vec{\Delta s}) = \phi(X) + \vec{\Delta s} \cdot \vec{\nabla} \phi(X) + \dots$

$$\phi(X + \vec{\Delta s}) - \phi(X_0) = - \int_X^{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} - \vec{E}(X) \cdot \vec{\Delta s}$$

$$\vec{E}(X) = - \vec{\nabla} \phi(X)$$



stejně s Newtonovým vztahem

jednoznačnost

ϕ je daný až na konstantu (volba $\phi(X_0)$)

Poincarého lemma

\vec{E} je potenciálové $\Leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$$\vec{E} = - \vec{\nabla} \phi$$

" \Rightarrow " vždy ($\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \phi = 0$)

→ nizky nýže

" \Leftarrow " na topologicky jednoduchých prostorech → vícemí

Rovnice pro potenciál

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\downarrow -\Delta\phi = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \text{Poissonova rovnice}$$

$$\Delta = \nabla^2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \quad \text{Laplacianův operátor}$$

$$\Delta\phi = 0 \quad \text{harmonické funkce (harmonicity)}$$

Coulombův zákon

sféricky symetrický zdroj
bez zdroje nad poloměrem r_0
celkový náboj Q

$$\begin{aligned} \rho(r) & \\ \rho(r) = 0 & \quad r > r_0 \\ \int \rho dV = Q & \end{aligned}$$

sféricky symetrické pole \vec{E}

$$\vec{E} = E(r) \hat{e}_r$$

Gaussianův zákon pro kouli $r > r_0$

$$\frac{1}{\epsilon_0} Q = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV = \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r) \int dS = 4\pi r^2 E(r)$$

koule o poloměru r povrch koule o poloměru r

$$\downarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \quad r > r_0$$

pole okolo sférického zdroje

lehce ověříme, že pro $r > r_0$


$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

Singulární zdroje


Sfíricky symetrické situace (obsávání)

Jak vypadá pole vnitře zdroje?

homogene malit  konle




Bonne habitation




Žde je náboj lokalizován pro ple:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \quad r > 0$$



Podový náboj v počtu

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \quad r > r_0 \quad \vec{E} = 0 \quad r < r_0$$



plasning naboj na sfiru $r = r_0$

Regulární řešení (3D)

objemová hustota ρ spojité rozložení v prostoru
 \vec{E} spojité nesigulární
 celkový málboj v objemu V

$$Q = \int_V \rho dV$$

Plošný řešení (2D)

plošná hustota σ rozložené na ploše S
 \vec{E} nespojité na S

celkový málboj na S

$$Q = \int_S \sigma dS$$

podmínky na rozdíl

$$\vec{E} = \vec{E}_- X_- + \vec{E}_+ X_+$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \Rightarrow \text{výtok} = \text{málboj}$$

$$\vec{E}_- d\vec{S}_- + \vec{E}_+ d\vec{S}_+ = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma dS$$


$$\downarrow \vec{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma$$

nespojitost normálové složky \vec{E} velikosti $\frac{1}{\epsilon_0} \sigma$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 + \text{Stokes} \Rightarrow$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = 0$$

spojitost tečného složek \vec{E}
 odvodíme níže pomocí distribuci



$$d\vec{S}_+ = -d\vec{S}_- = \vec{n} dS$$

Lineární zdroj (1D)


lineární hustota λ rozložena na hrnce γ
 \vec{E} singulární na λ

$$\vec{E} \sim \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{R} \vec{e}_r$$

viz cvičení pro mabitou úsečka
 o mabitou půměru

celkový náboj me γ

$$Q = \int_{\gamma} \lambda ds$$



Bodový zdroj (0D)

bodové náboje q_z v bodech X_z

\vec{E} singulární v X_z

$$\vec{E}(x) \sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_z}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_z}{\pi(X|X_z)^2} \vec{e}_r(X|X_z)$$

celkový náboj

$$Q = \sum_{q_z} q_z$$

Objemová hustota singulárnych zdrojov

3D regulárni zdroj

ρ_{3D} nesingulárna funkcia

$$\rho_{3D} dV$$

2D plošný zdroj na S

$\rho_{2D} = \sigma \delta_S$ resp. $\rho_{2D}(X) = \sigma(X) \delta_S(X)$

definované na S

$$\int 4 \rho_{2D} dV = \int 4 \sigma \delta_S dV = \int_S 4 \sigma dS \quad \rho_{2D} dV \rightarrow \sigma dS$$

1D lineárny zdroj na X

$\rho_{1D} = \lambda \delta_X$ resp. $\rho_{1D}(X) = \lambda(X) \delta_X(X)$

definované na X

$$\int 4 \rho_{1D} dV = \int 4 \lambda \delta_X dV = \int_X 4 \lambda ds \quad \rho_{1D} dV \rightarrow \lambda ds$$

0D bodové zdroje v X_2

$\rho_{0D} = \sum_s q_s \delta_{X_s}$ resp. $\rho_{0D}(X) = \sum_s q_s \delta_{X_s}(X)$

$$\int 4 \rho_{0D} dV = \sum_s \int 4 q_s \delta_{X_s} dV = \sum_s 4(X_s) q_s \quad \rho_{0D} dV \rightarrow q$$

3D

2D

1D


0D

$$\int_V \rho dV \hookrightarrow \int_S \sigma dS \hookrightarrow \int_X \lambda ds \hookrightarrow \sum_s q_s$$

Podmínky navádzající na pole

distribuční derivace charakt. fce

$$\chi_{\Omega}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \Omega \\ 0 & x \notin \Omega \end{cases}$$



$$\vec{\nabla} \chi_{\Omega} = ?$$

distribuční derivace - zhlazená testovací funkce


$$\begin{aligned} (\vec{\nabla} \chi_{\Omega}) \cdot \vec{q} \, dV &\stackrel{\text{def}}{=} - \int \chi_{\Omega} (\vec{\nabla} \cdot \vec{q}) \, dV = \int_{\Omega} \vec{\nabla} \cdot \vec{q} \, dV \stackrel{\text{G.V.}}{=} \int_{\partial\Omega} \vec{q} \cdot \vec{n} \, dS \\ &\Downarrow = \int \vec{q} \cdot \vec{n} \, \delta_{\partial\Omega} \, dV \end{aligned}$$

$$\vec{\nabla} \chi_{\Omega} = \vec{n} \delta_{\partial\Omega} \quad \vec{n} \text{ normála do oblasti (směr růstu } \chi_{\Omega})$$

derivace pole nespojitého na pláne

$$\vec{E} = \chi_- \vec{E}_- + \chi_+ \vec{E}_+$$

protože nespojitého
pole na pláne Σ
 \vec{E}_{\pm} kolabré



distribuční derivace:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \chi_- \vec{\nabla} \times \vec{E}_- + \chi_+ \vec{\nabla} \times \vec{E}_+ + (\vec{\nabla} \chi_-) \times \vec{E}_- + (\vec{\nabla} \chi_+) \times \vec{E}_+$$

$$= \chi_- \vec{\nabla} \times \vec{E}_- + \chi_+ \vec{\nabla} \times \vec{E}_+ + \delta_{\Sigma} \vec{n} \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \Big|_{\Sigma}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E}_{\pm} = 0 \quad \text{na } \Sigma_{\pm} \quad \vec{n} \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \Big|_{\Sigma} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \chi_- \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_- + \chi_+ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_+ + (\vec{\nabla} \chi_-) \cdot \vec{E}_- + (\vec{\nabla} \chi_+) \cdot \vec{E}_+$$

$$= \underbrace{\chi_- \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_- + \chi_+ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_+}_{\text{3D lokalizace}} + \underbrace{\delta_{\Sigma} \vec{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \Big|_{\Sigma}}_{\text{2D lokalizace na } \Sigma}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G} \Rightarrow \chi_- \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_- + \chi_+ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_+ = \frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G}_{3D} \quad \vec{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \Big|_{\Sigma} = \frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G}_{2D}$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} (\mathcal{G}_{3D} + \mathcal{G}_{2D})$$

$$\mathcal{G}_{2D} = \mathcal{G} \delta_{\Sigma}$$

Plošný zdroj - distribuční odvození

singulární hustota lokalizovanou na ploše
a podletož můžeme odvodit prémý
distribuční výpočty

$$\vec{E} = \chi_- \vec{E}_- + \chi_+ \vec{E}_+$$

zvolíme souřadnice tak, aby

$$S \Leftrightarrow \xi^3 = \xi_0^3 = 0$$

$$\chi_+ = \Theta(\xi^3) \quad \chi_- = \Theta(-\xi^3)$$

rovnice $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times (\Theta(\xi^3) \vec{E}_+ + \Theta(-\xi^3) \vec{E}_-) &= \\ &= \Theta(\xi^3) \vec{\nabla} \times \vec{E}_+ + \Theta(-\xi^3) \vec{\nabla} \times \vec{E}_- + \delta(\xi^3) \vec{\nabla} \xi^3 \vec{E}_+ - \delta(\xi^3) \vec{\nabla} \xi^3 \vec{E}_- \\ &= \chi_+ \vec{\nabla} \times \vec{E}_+ + \chi_- \vec{\nabla} \times \vec{E}_- + \frac{1}{h_3} \delta(\xi^3) \vec{e}_3 \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \\ &= \chi_+ \vec{\nabla} \times \vec{E}_+ + \chi_- \vec{\nabla} \times \vec{E}_- + \delta_S \vec{n} \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \end{aligned}$$

$$\Downarrow = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_+ = 0 \quad \text{v } V_+ \quad \vec{\nabla} \times \vec{E}_- = 0 \quad \text{v } V_-$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = 0 \quad \text{na } S$$

rovnice $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G}$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \vec{\nabla} \cdot (\Theta(\xi^3) \vec{E}_+ + \Theta(-\xi^3) \vec{E}_-) = \\ &= \Theta(\xi^3) \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_+ + \Theta(-\xi^3) \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_- + \frac{1}{h_3} \delta(\xi^3) \vec{e}_3 \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \\ &= \underbrace{\chi_+ \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_+}_{\frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G}^{3D}} + \underbrace{\chi_- \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_-}_{\frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G}^{2D}} + \underbrace{\vec{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-) \delta_S}_{\frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G}^{2D}} \end{aligned}$$

$$\Downarrow \frac{1}{\epsilon_0} \mathcal{G} = \vec{n} \cdot (\vec{E}_+ - \vec{E}_-)$$

Vodič


ideální vodič - obsahuje volné polohyblivé náboje - ty se pod vlivem \vec{E} pohybují až na obraz vodiče a vytvářejí indukované pole

vytváří se novovznášená situace

kdy uvnitř vodiče nemá \vec{E}

$$\vec{E} = \vec{E}_{nm} + \vec{E}_{ind}$$

$$\vec{E}|_{\text{vnitř}} = 0 \quad \phi|_{\text{vnitř}} = \text{konst}$$



indukované hustota náboje a podmínky nového


Gaussian zákon pro váleček obolo povrchu

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int G dS$$

$$\vec{E} \cdot \vec{n} = \frac{1}{\epsilon_0} G$$

$$G = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{n} = -\epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial n}$$


\vec{n} vnější normála vodiče



Uzemněný vodič

vodič spojený s oblastí mimořího potenciálu
→ nyní si podmínek

$$\phi|_{\text{vodič}} = 0$$



Vložení vodice do pole

obecně vložení jde nezemněného, tak izolovaného vodice změní pole nejen uvnitř vodice, ale i voně vodice

vodice "vynutí" splnění podmínek na hranici vnější pole se nemění, pokud vložíme vodice na elvi potenciálu s odpovídajícím potenciálem


Prí: pole 2 nábojů

existuje sférická elvi potenciál $\phi = 0$

Apolóniova kružnice

$$\frac{\sigma_q}{\sigma_Q} = \frac{q}{Q} = \text{const}$$

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sigma_q} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sigma_Q} = 0$$



dostáváme pole náboje
u nezemně vodivé sféry

Pře Role elipsoidu
oblé elipsoidální souřadnice

$$x = a \operatorname{ch} \gamma \sin \varphi + c \cos \varphi$$

$$y = a \operatorname{ch} \gamma \sin \varphi - s \sin \varphi$$

$$z = a \operatorname{sh} \gamma \cos \varphi$$

$$R = a \operatorname{ch} \gamma \sin \varphi$$

Hledajme potenciál závislý pouze na γ

$$\phi = \phi(\gamma)$$

$$\Delta \phi = \frac{1}{h_z h_y h_\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \gamma} \left(\frac{h_y h_\varphi}{h_z} \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{h_z h_\varphi}{h_y} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{h_z h_y}{h_\varphi} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{a^2 (\operatorname{ch}^2 \gamma - \sin^2 \varphi)} \operatorname{ch} \gamma \frac{\partial}{\partial \gamma} \left(\operatorname{ch} \gamma \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} \right)$$

$$\Delta \phi = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \gamma} \left(\operatorname{ch} \gamma \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} \right) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{ch} \gamma \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} = -K$$

$$\phi = -K \int \frac{1}{\operatorname{ch} \gamma} d\gamma = -K \int \frac{d\gamma}{1 + \operatorname{sh}^2 \gamma} d\gamma = -K \int \frac{1}{1 + \xi^2} d\xi = K \operatorname{arccot} \operatorname{sh} \gamma + L$$

$$\phi|_\infty = K \operatorname{arccot}(\infty) + L = 0 \quad \Rightarrow \quad L = 0 \quad \text{Sole arccots } \in (0, \pi)$$

$$\phi = K \operatorname{arccot} \operatorname{sh} \gamma \Leftrightarrow \cot(\phi/K) = \operatorname{sh} \gamma$$

Lobacevského transformace

$$\operatorname{sh} \gamma = \cot \alpha \quad \operatorname{ch} \gamma = \frac{1}{\sin \alpha} \quad \operatorname{th} \gamma = \cos \alpha \quad \exp \gamma = \cot \frac{\alpha}{2}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi = -\frac{1}{h_z} \frac{\partial \phi}{\partial \gamma} \vec{e}_\gamma = -\frac{K}{a \operatorname{ch}^2 \gamma - \sin^2 \varphi} \operatorname{ch} \gamma \vec{e}_\gamma$$

méboj vedený je nekonečně

$$\frac{1}{\epsilon_0} Q = \int_{\gamma = \text{const}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = - \int_{\operatorname{sh} \gamma} \frac{K}{h_z \operatorname{ch} \gamma} \operatorname{sh} \gamma h_\varphi d\varphi d\gamma = -ak \int_{\operatorname{sh} \gamma = \text{const}} \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi a k}{4\pi}$$

¶

$$\phi = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 a} \frac{Q}{\operatorname{sh} \gamma} \operatorname{arccot} \operatorname{sh} \gamma$$

$$\operatorname{ch} \gamma = \frac{R_+ + R_-}{2a} \quad \sin \varphi = \frac{R_+ - R_-}{2a}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 a^2} \frac{Q}{\operatorname{sh}^2 \gamma - \sin^2 \varphi} \operatorname{ch} \gamma \vec{e}_\gamma = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{2Q}{\sqrt{(R_+ - R_-)(R_+ + R_-)}} \vec{e}_\gamma$$

$$R_\pm = \sqrt{(R_+ \mp R_-)^2 + z^2}$$

$$= a(\operatorname{ch} \gamma \pm \sin \varphi)$$

Nedivý elipsoid mezi $\gamma = \gamma_0 = \text{konst}$ \Rightarrow

$$G = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{n} = \frac{1}{4\pi} \frac{Q}{a^2} \frac{1}{\operatorname{sh}^2 \gamma_0 - \sin^2 \varphi} \operatorname{ch} \gamma_0 = \frac{1}{4\pi} \frac{2Q}{\sqrt{(R_+ - R_-)(R_+ + R_-)}} \Big|_{\gamma = \gamma_0}$$

Limity tentého disku

$\gamma_0 \rightarrow 0$ elipsoid \rightarrow disk $z=0$ $R \leq a$

málojová hustota - působení \approx obou stran disku



$$\sigma_{\text{disk}} = \frac{2}{4\pi} \frac{Q}{a^2} \frac{1}{|\cos \psi|} = \frac{2}{4\pi} \frac{Q}{a \sqrt{R_- R_+}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{Q}{a \sqrt{a^2 - R^2}} \quad \Leftarrow R_{\pm} = a \pm R$$

$$\phi_{\text{disk}} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{a} \frac{\pi}{2}$$

Kapacita (viz dále)

$$C_{\text{disk}} = \frac{Q}{\phi_{\text{disk}}} = 8\epsilon_0 a$$



Síla na vodič

máboj rozšíření nejvýš na povrchu vodiče

\vec{E} je zde nespojite

jaké působí na máboj síla?

následně má vnitřní pole a pole indukované

$$\vec{E} = \vec{E}_{vn} + \vec{E}_{ind}$$

\vec{E}_{ind} indukované lokálně v různou máboje

dostatečně blízko hranici vodiče lze approximovat
mábojou a pole homogenním polem od máboje


$$\vec{E}_{ind} = -\chi_- \vec{E}_{ind} \hat{n} + \chi_+ \vec{E}_{ind} \hat{n}$$

$$\vec{E}_{vn} = \chi_- \vec{E}_{vn} \hat{n} + \chi_+ \vec{E}_{vn} \hat{n}$$

$$\downarrow \quad \vec{E} = D + \chi_+ \vec{E}$$

$$\vec{E}_{ind} = \frac{1}{2} (-\chi_- \vec{E} + \chi_+ \vec{E})$$

$$\vec{E}_{vn} = \frac{1}{2} \vec{E}$$



síla pouze od vnitřního pole

$$\Delta \vec{f} = \Delta q \vec{E}_{vn} = \Delta S \otimes \frac{1}{2} \vec{E} \hat{n} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2 \hat{n} \Delta S$$

$$\frac{\Delta \vec{f}}{\Delta S} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2 \hat{n}$$

E velikost pole těsně u vnitřního vodiče
 \hat{n} vnitřní normála vodiče

Laplaceův operátor

Laplaceův operátor Δ

$$L = -\Delta : f \rightarrow g = -\Delta f$$

lze chápat tímže jde "funkcionální matici" $L(x|x')$

$$g(x) = \int L(x|x') f(x') dV'$$

lze tímto integrální jít o operátorem

$$\text{lze chápat distribučně } L(x|x') = -\Delta S(x|x')$$

lze zábeznit některé vlastnosti související s maticí

- nutno se omezit na vhodné prostory půjčující funkci
- potřebujeme linearitu a jednoznačnost

nutno specifikovat obrajové podmínky

standardní volby: pro funkce na omezené oblasti V

Dirichletovy podmínky - $\phi|_{\partial V} = 0$

Neumannovy podmínky - $\frac{\partial \phi}{\partial n}|_{\partial V} = 0$

Robinsonovy podmínky - $(\phi + \alpha \frac{\partial \phi}{\partial n})|_{\partial V} = 0$ \times fce na ∂V
 $\alpha > 0$

pro neomezenou oblast

Dirichletovy podmínky - dostatečně rychlé hlesání
do nekonečna

všechny podmínky jsou lineární

f, g splňuje $\Rightarrow f+g$ splňuje

Škalérní součin me funkcích v oblasti V

$$(f, g) = \int_V f(x) g(x) dV$$

Symetrie Laplaceova operátoru

$$(\Delta \phi, \psi) = (\phi, \Delta \psi)$$

důkaz

$$(\Delta \phi, \psi) - (\phi, \Delta \psi) = \int_V ((\nabla^2 \phi) \psi - \phi (\nabla^2 \psi)) dV = \text{greenova věta}$$

$$= \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \phi}{\partial n} \psi - \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS = 0$$

$\underbrace{\quad}_{\partial V} \quad \underbrace{\quad}_{\psi} = 0$ pro Dirichletovy podm.

$\underbrace{\quad}_{\psi} = 0$ pro Neumannovy podm.

$$= \int_{\partial V} \left(\frac{\partial \phi}{\partial n} \left(\psi + \alpha \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) - \left(\psi + \alpha \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS = 0 \quad \text{pro Robinsovy podm.}$$

stížné \rightarrow využít se

K symetrii jsou patřila algoritmy podmínky!

Positivita Laplaceova operátoru

$$(\phi, -\Delta \phi) \geq 0 \quad \text{je pozitivně definovaný}$$

důkaz:

$$(\phi, -\Delta \phi) = - \int_V \phi \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \phi dV = - \int_V \vec{\nabla} \cdot (\phi \vec{\nabla} \phi) dV + \int_V (\vec{\nabla} \phi) \cdot (\vec{\nabla} \phi) dV$$

$$= - \int_{\partial V} \phi \frac{\partial \phi}{\partial n} dS + \int_V (\vec{\nabla} \phi) \cdot (\vec{\nabla} \phi) dV$$

$\geq 0 \Leftrightarrow$ positivita sl. sítě.

$\underbrace{\quad}_{\partial V} = 0$ Neumann

$\underbrace{\quad}_{\partial V} = 0$ Dirichlet

$$= - \int_{\partial V} \underbrace{(\phi + \alpha \frac{\partial \phi}{\partial n}) \frac{\partial \phi}{\partial n}}_{= 0 \text{ Robinson}} dS + \int_{\partial V} \underbrace{\alpha \left(\frac{\partial \phi}{\partial n} \right)^2}_{\geq 0 \text{ Robinson}} dS + \int_V (\vec{\nabla} \phi) \cdot (\vec{\nabla} \phi) dV \geq 0$$

Pozn:

Pro Neumannovy podmínky existuje "nulový" možný

$\phi = \text{konst}$ pro které $(\phi, -\Delta \phi) = 0$

Nelze diskutovat zvláště!

Věta o střední hodnotě řešení Laplaceovy úlohy

ϕ řešení Laplac. úlohy $\Delta\phi = 0$ na V

$$\Downarrow \phi_\circ = \phi(P)$$

zde ϕ_\circ je střední hodnota ϕ na kouli o středu P

$$\phi_\circ = \frac{1}{4\pi r^2} \int_S \phi \, dS$$

povalového povrchu koule K o středu P
a poloměru r

důkaz:

ϕ_\circ jako funkce poloměru r je

$$\frac{\partial}{\partial r} \phi_\circ = \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{4\pi r^2} \int_S \phi \, dS \right] = \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{4\pi} \int_{\text{prostorový uzel}} \phi \, d\Omega \right] = \frac{1}{4\pi} \int_{\text{prostоровý uzel}} \frac{\partial \phi}{\partial n} \, d\Omega = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial K} \frac{\partial \phi}{\partial n} \, dS$$

$dS = r^2 d\Omega$ prostorový uzel prostorový uzel
zavislost na r pouze ve ϕ $dS = \frac{1}{r^2} dS$
 $\frac{\partial \phi}{\partial n} = \frac{\partial \phi}{\partial r}$

$$\Downarrow = \frac{1}{4\pi r^2} \int_K \nabla^2 \phi \, dV = 0$$

$\Updownarrow \phi$ řeší $\Delta\phi = 0$

$\phi_\circ = \text{konst}$ (nezávislé na poloměru)

$$\Downarrow \text{pro } r \rightarrow 0 \quad \phi_\circ \rightarrow \phi(P)$$

$$\phi_\circ = \phi(P)$$

Pr.: 1D

$$\Delta\phi = \frac{d^2}{dx^2} \phi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \phi = ax + b \quad \text{lineární závislost}$$

$$\phi_\circ = \frac{1}{2} \left[(a(x_0+r) + b) + (a(x_0-r) + b) \right] = ax_0 + b \quad \text{koule o středu } x_0$$

Pr.:

že lze použít pro hledání řešení Laplaceovy úlohy tzn. metoda relaxace

Zvolí se vhodný počáteční odhad řešení me můží a pak se průměruje s sousedy a postupně konverguje k řešení niz např. jackson

Věta o extrémní řešení Laplaceovy úlohy

$$\Delta\phi = 0 \quad v \text{ oblasti } V$$

\Downarrow ϕ má jiná minima a maxima na hranici ∂V

důkaz:


nechť ϕ má maximum v P uvnitř V

\Rightarrow v blízkém okolí $\phi(X) \leq \phi(P)$ (alepoň někde cestě)

$\Rightarrow \phi_P < \phi(P)$ spor

též $\vec{n} \cdot \nabla \phi > 0$ v tomto okolí

$\Rightarrow 0 < \int_{\partial V} \vec{\nabla} \phi \cdot \vec{ds} = \int_V \nabla^2 \phi dV = 0$ spor



Jednoznačnost Laplaceovy a Poissonovy úlohy s fixními hodnotami na hranici

$$-\Delta\phi = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \quad g \text{ zadání fce ve } V$$

$$\Downarrow \phi|_{\partial V} = \pm \quad \pm \text{ zadání fce na hranici } \partial V$$

ϕ je dáno jednoznačně

důkaz

ϕ_1, ϕ_2 dvě řešení ne stejnými hodnotami na hranici

$$\Downarrow \psi = \phi_2 - \phi_1 \text{ splňuje}$$

$$-\Delta\psi = 0 \quad ve V$$

$$\Downarrow \psi|_{\partial V} = 0$$

$\Downarrow \psi$ má minimum a maximum na hranici ∂V

ale $\psi = 0$ na $\partial V \Rightarrow \psi = 0$ všude ve V

$$\Downarrow \phi_1 = \phi_2 \quad jednoznačnost$$

Riešení Poissonovej úlohy v \mathbb{E}^3
coulombické pole pre jednotkové náboje

$$\frac{1}{4\pi} \frac{1}{r(x|x')} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{|x-x'|}$$


$$-\Delta \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r(x|x')} = \delta(x|x')$$

Riešení pro súčasné náboje v \mathbb{E}^3 $-\Delta \phi = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$
coulombické pole = superpozícia príspevkov od
jednotlivých nábojov


$$\phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r(x|x')} \underbrace{\sum q_i}_{dq'} dV'$$

pre singulárnu rozloženiu náboje

$$\phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r(x|x')} \delta_{3D}(x') dV' \quad \delta_{3D} \text{ regulárna}$$




$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{1}{r(x|x')} \delta(x') dS' \quad \delta_{2D} = \sigma S_S$$



$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{1}{r(x|x')} \lambda(x') ds' \quad \delta_{1D} = \lambda S_x$$



$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum q_i \frac{1}{r(x|x_i)} \quad \delta_{0D} = \sum q_i \delta_{x_i}$$



Metoda fiktivních nábojů (obrazů)

řešíme úlohu

$$-\Delta \phi = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{vnitř} V \quad \text{v oblasti } V \quad (*)$$

$$\phi|_{\partial V} = \Phi \quad \text{podmínky na hranici } \partial V$$

trivialní pozorování:

pokud nalezneme jakoukoli konfiguraci zdrojů v celém prostoru E^3 které vytváří vnitř V pole splňující $(*)$, jedná se o řešení maximální úlohy

pozorování:

pole získané pomocí E^3 Greenovy funkce (Coulombické pole) od nábojů vnitř V tyžsky nesplňuje podmínky na hranici

$$\phi_{zdroj, \text{vnitř}}(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r(x|x'|)} Q_{vnitř}(x') dV' \quad (\text{viz Greenova funkce v } E^3)$$

$$\phi_{zdroj, \text{vnitř}}|_{\partial V} \neq \Phi$$

přidáme vhodné "zdroje" $Q_{vně}$ vne oblasti V tak, aby coulombické pole všech zdrojů splňovalo podmínky na ∂V

$$\phi_{zdroj, \text{vně}}(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r(x|x'|)} Q_{vně}(x') dV'$$

$$\phi(x) = \phi_{zdroj, \text{vnitř}}(x) + \phi_{zdroj, \text{vně}}(x)$$

$$\phi|_{\partial V} = (\phi_{zdroj, \text{vnitř}} + \phi_{zdroj, \text{vně}})|_{\partial V} = \Phi \quad \text{na hranici } \partial V$$


proto $\Phi = 0$ jenž zdroje vne jsou "obrazy" zdrojů vnitř "zrcadlení se" přes hranici ∂V

Př: úloha v plánek prostoru s obrajovanou podmínkou $\Phi = 0$

je konzistentní náboji ve V, musíme řídit jeho zrcadleny, obraz s opačným nábojem

$$\phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r(x|z)} - \frac{q}{r(x|\bar{z})} \right]$$

vnitř vne



Greenovy funkce

Greenova funkce Laplaceova operační forma

Laplace je pozitivně definitní symetrické (funkcielní) matice
existuje symetrická inverse G

$$-\Delta G(x|x') = \delta(x|x') \quad \text{ve } V$$

$$\text{tj. } L \cdot G = \delta \quad \int_V L(x|x'') G(x''|x') dV'' = \delta(x|x')$$

Greenova funkce musí splňovat dva jiné podmínky

$$G(x|x') = 0 \quad x \in \partial V \quad x' \notin V \quad (\text{Dirichlet})$$

$$G(x|x') = 0 \quad x \in V \quad x' \in \partial V$$

Greenova fce je symetrická

$$G(x|x') = G(x'|x)$$

Pozn:

Greenova fce je hladká mimo "diagonály" $x=x'$

$G(x|x')$ po $x, x' \in V$ má distribuční charakter

po Neumannově podmínce může být "nulové měly"

Rешení Poissonovy úlohy

$$-\Delta \phi = \frac{1}{\epsilon_0} g \quad \text{ve } V$$

$$\phi|_{\partial V} = 0$$

má řešení díky "superpozici" bodových něboží

$$\phi(x) = \int_V G(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} g(x') dV'$$

důkaz:

$$\begin{aligned} -\Delta \phi(x) &= \int_V (-\Delta G)(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} g(x') dV' = \int_V \delta(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} g(x') dV' \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} g(x) \end{aligned}$$

$$\phi(x) \Big|_{x \in \partial V} = \int_V G(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} g(x') dV' \Big|_{x \in \partial V} = 0$$

Greenova funkce v \mathbb{E}^3

pro celý prostor \mathbb{E}^3 Greenova funkci značíme

$$G(x|x') = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\pi(x|x')} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{|x-x'|}$$

$$G(x|x') = G(x'|x)$$

$$G(x|x') \rightarrow 0 \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty \quad \text{"odstálečně rychle"}$$

Dirichletova Greenova funkce v oblasti s hraniční
oblast V a nulové okrajové podmínky

$$-\Delta G_V(x|x') = \delta(x|x') \quad \text{ve } V$$

$$G_V(x|x') = 0 \quad \text{pro } x \in \partial V \quad x' \in V$$

řešení Poissonovy úlohy

$$\phi(x) = \int_V G_V(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} S(x') dV'$$

vztah k Greenově funkci $G(x|x') = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r(x|x')}$ v E^3

$$G_V(x|x') = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r(x|x')} + H(x|x')$$

aplikace $-\Delta \Rightarrow$

$$\Delta H(x|x') = 0 \quad \text{pro } x, x' \in V$$

H je řešení Laplaceovy úlohy, tedy odtud, aby

G_V splňovalo okrajové podmínky na ∂V

H je pak nejžádávaný "obraz" zdrojů rozložených
se přes hranici ∂V

Pří: viz cvičení

- poloprostor - viz obrázek

- válec

- "racionální" slín


- vrstva

- koule - viz obrázek

- kulové vrstvy

$$G_V(x|x') = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{r(x|x')} - \frac{1}{r(x|\bar{x}')} \right]$$

$$G_V(x|x') = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{r(x|x')} - \frac{a/r}{r(x|\bar{x}')} \right]$$




Poissonova úloha se zadávanou hodnotou na hranici

$$-\Delta \phi = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \text{ve } V$$

$$\phi|_{\partial V} = \Phi \quad \text{na hranici } \partial V$$

řešení je d'alo



$$\phi(x) = \int_V G_v(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} \rho(x') dV' + \int_{\partial V} \frac{\partial}{\partial n'} G_v(x|x') \Phi(x') dS'$$

\vec{n} unitní normála

důkaz:

$$\text{meřit } x \in V \quad \text{Greenova věta pro } \phi(x') \text{ a } \psi(x') = G_v(x|x')$$

$$\int_V \left[G_v(x|x') \underbrace{\Delta \phi(x')}_ {-\frac{1}{\epsilon_0} \rho(x')} - \underbrace{\Delta' G_v(x|x') \phi(x')}_ {-\delta(x|x')} \right] dV' =$$

$$\downarrow \quad = \int_{\partial V} \left(- \underbrace{G_v(x|x') \frac{\partial \phi}{\partial n'}(x')}_=0 + \underbrace{\frac{\partial}{\partial n'} G_v(x|x') \phi(x')}_\Phi(x') \right) dS'$$

$$\downarrow \quad - \int_V G_v(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} \rho(x') dV' + \int_V \delta(x|x') \phi(x') dV = \int_{\partial V} \frac{\partial}{\partial n'} G_v(x|x') \Phi(x') dS'$$

$$\downarrow \quad \phi(x) = \int_V G_v(x|x') \frac{1}{\epsilon_0} \rho(x') dV' + \int_{\partial V} \frac{\partial}{\partial n'} G_v(x|x') \Phi(x') dS'$$

Laplaceova úloha se zadávanou hodnotou na hranici

po $\rho = 0$ dostáváme Laplaceovu úlohu

$$\Delta \bar{\phi} = 0 \quad \text{ve } V$$

$$\bar{\phi}|_{\partial V} = \Phi \quad \text{na hranici } \partial V$$

$$\downarrow \quad \bar{\phi}(x) = \int_{\partial V} \frac{\partial}{\partial n'} G_v(x|x') \Phi(x') dS'$$

po $x \rightarrow \partial V$ dostáváme distribuční limity

$$\frac{\partial}{\partial n'} G_v(x|x') = \delta(x|x') \quad \text{na hranici } \partial V$$

Greenova reciprocite

mějme dvě rozložení náboje a příslušné potenciály

$$\mathcal{G}_1 \phi_1 \quad \text{a} \quad \mathcal{G}_2 \phi_2$$

jež platí

$$\int \mathcal{G}_1 \phi_2 dV = \int \mathcal{G}_2 \phi_1 dV$$

důkaz

přímý důkaz s symetrií Greenových funkcí

$$G(X|X') = G(X'|X)$$

výkaz

$$\frac{1}{\epsilon_0} \iint_{X_1 X_2} \mathcal{G}_1(X_1) G(X_1|X_2) \mathcal{G}_2(X_2) dV_1 dV_2 =$$


$$= \int_{X_1} \mathcal{G}_1(X_1) \phi_2(X_1) dV_1 = \int_{X_2} \phi_1(X_2) \mathcal{G}_2(X_2) dV_2$$

aplikace na bodové náboje

ϕ pole nábojů q_{xz} v bodech X_{xz}

ϕ' pole nábojů q'_{xz} v bodech X'_{xz}

$$\sum_x q_{xz} \phi'(X_{xz}) = \sum_{x'} q'_{xz} \phi(X'_{xz})$$



aplikace na malé vodivé

rozložení 1:

$$\mathcal{G} = \epsilon_0 \delta_{X_0} + \sum_{xz} G_{xz}^0 \delta_{\partial V_2} \quad \text{kde } G_{xz}^0 = -\epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial n} \Big|_{\partial V_2} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial n} G_v(X|X_0) \Big|_{X \in \partial V}$$

$$\phi = \text{pole od } \mathcal{G} \text{ takové, že } \phi|_{\partial V_2} = 0 \quad \text{tj. } \phi(x) = \int_V G_v(X|x') \frac{\partial}{\partial n} \mathcal{G}(X'|X_0) dV' = G_v(X|X_0)$$

rozložení 2:

$$\bar{\mathcal{G}} = \sum_{xz} \bar{G}_{xz} \delta_{\partial V_2} \quad \text{kde } \bar{G}_{xz} = -\epsilon_0 \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial n} \Big|_{\partial V_2}$$

$\bar{\phi}$ = pole bez náboje mezi vodivou a splňující $\bar{\phi}|_{\partial V_2} = \bar{\Phi}_z = \text{const}$

Greenova reciprocite $\int \bar{\mathcal{G}} \phi dV = \int \mathcal{G} \bar{\phi} dV \Rightarrow$

$$\sum_{xz} \int_{\partial V_2} \bar{G}_{xz} \underbrace{\phi}_{\bar{\phi}} dS = \int \delta_{X_0} \bar{\phi} dV + \sum_{xz} \int_{\partial V_2} \bar{G}_{xz} \underbrace{\bar{\phi}}_{\bar{\Phi}_z} dS = \bar{\Phi}(X_0) - \sum_{xz} \bar{\Phi}_z \int_{\partial V_2} \frac{\partial}{\partial n} G_v(X|X_0) dS$$

$$\bar{\Phi}(X) = \sum_{xz} \bar{\Phi}_z \int_{\partial V_2} \frac{\partial}{\partial n} G_v(X|X_0) dS$$

Kapacity


Systém nabitéch nodicí
pole obzene náboji na nodicích

Nodice V_e :

$$\text{potenciál } \Phi_e \quad \phi|_{\partial V_e} = \Phi_e$$

$$\text{celkový náboj } Q_e \quad Q_e = \int_{\partial V_e} \Phi_e dS$$

$$\text{ hustota náboje } G_e \quad G_e = -\epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial n}|_{\partial V_e}$$



mezi nodicí

$$\text{záporný náboj} \quad \Delta \phi = 0$$

o nekonečnu

$$\phi \rightarrow 0$$

vztah Q_e a Φ_e je lineární

1) situace $\Phi_e = 0$ l + k.

školování $\Phi_e \rightarrow$ školování $\phi \rightarrow$ školování $G_e \rightarrow$ školování Q_e

↓ 2) obecné situace - superpozice jiných výšek

$$Q_e = \sum C_{ee} \Phi_e$$

C_{ee} kapacitance
 C_{ee} elektrostatické inducení } matici kapacity

platí:

$[C_{ee}]$ ne degenerovaná matica \Leftrightarrow viz másl. strana

C_{ee} symetrické \Leftrightarrow využití pomocí Greenovy funkce

$[C_{ee}]$ pozitivně definitní \Leftrightarrow pozitivita energie (později)

$C_{ee} \geq 0 \quad C_{ee} \leq 0 \quad \text{d} \neq l \Leftrightarrow$ Gaussova věta - viz níže

inverze

$$\Phi_e = \sum_e \tilde{C}_{ee} Q_e$$

Zadání Q_e vrátí Φ_e tj. i řešení $\phi(x)$

Nedegenerovanost matice kapacity

předpokládejme dve rozložení potenciálu $\Phi_e^{(1)}$ a $\Phi_e^{(2)}$ delší
stejně uložené máboje Q_e ne vodicích (degenerovanost Q_e)

$$Q_e = \sum_e C_{ee} \Phi_e^{(1)} \quad Q_e = \sum_e C_{ee} \Phi_e^{(2)}$$

$$\text{I) } 0 = \sum_e C_{ee} \Phi_e^{(1)} \quad \text{Zde } \Phi_e = \Phi_e^{(1)} - \Phi_e^{(2)}$$

rovnatý Φ_e jsou obrajové počínaje pro homogenní řešení Ψ

$$\Delta \Psi = 0 \quad \Psi|_{\partial V_0} = \Psi_e^{(2)} \quad \Psi = \phi - \phi^{(2)}$$

příslušné máboje na vodicích V_e jsou nulové
předpokládáme třídy $\phi, \phi|_{\partial V_0} = 0 \Rightarrow \Psi|_{\partial V_0} = 0$

uvážujme Ψ na oblasti V (vyjmout vodicí V_e)

minimum a maximum Ψ musí být na hranici ∂V
tj. buď v nesorečném či na ∂V_0

I) minimum i maximum v nesorečném

$$\Rightarrow \Psi = 0 \Rightarrow \Phi_e^{(1)} = \Phi_e^{(2)}$$

nejedná se o různá rozložení potenciálu

II) minimum či maximum je na ∂V_0

uvážujme např. maximum


Φ_{e_0} maximum \Rightarrow

$E|_{\partial V_{e_0}}$ mít vnitřku ven je vodící \Rightarrow

$$G|_{\partial V_{e_0}} > 0 \Rightarrow$$

$$Q_{e_0} > 0$$

což je spor s tím, že Q_{e_0} odpovídající Ψ má být nulové




symetrie C_{zz} a C_{ee}

$$Q_z = \sum_e C_{ze} \Phi_e$$

situace $\Phi_e = 0 \quad l+b_0 \Rightarrow$

$$Q_{z0} = C_{zez0} \Phi_{b0}$$

$$Q_e = C_{ez0} \Phi_{ze}$$



- siločáry odchízejí z V_e a vedenou do V_e $l+b_0$ nebo nekonečna
- Gaussova zákon \Rightarrow odchízející siločáry $= Q_{z0} > 0$, Φ_{ze} maximální
 $\Rightarrow C_{ez0} > 0$
- siločáry vedenou $\Rightarrow V_m$ ne V_n nebo do nekonečna mfm $m, n \neq 0$
protože V_e $l+b_0$ a nekonečno mají stejný potenciál $\phi = 0$
- na V_e $l+b_0$ pouze konci siločáry $\approx V_{ze}$
 $\Rightarrow C_{eb0} < 0$

Matice kapacity pomocí Greenovy funkce
věškerý máloj je na povrchu vodicí \Rightarrow

$$\phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_e \int_{\partial V_e} \frac{1}{\sigma(V_e)} G_e(x') dS'$$

menší tuhé, protože nezmáme rozložení G_e , pouze celkové Q_e
vyjádření pomocí potenciálu na hranici

$$\phi(x) = \sum_e \left[\int_{\partial V_e} \frac{\partial}{\partial n'} G_V(x|x') dS' \right] \Phi_e \quad x \in V$$

G_V Dirichletova Greenova funkce pro oblast V mezi vodicí

Φ_e konstantní potenciál na vodicí \Rightarrow lze využít monte integrální

indukované hustoty máloj na ∂V_e

$$G_e = -\epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial n} \Big|_{\partial V_e}$$

celkový máloj na V_e

$$Q_e = \int_{\partial V_e} G_e dS = -\epsilon_0 \sum_e \left[\int_{\partial V_e} \int_{\partial V_e} \frac{\partial}{\partial n} \frac{\partial}{\partial n'} G_V(x|x') dS' dS \right] \Phi_e$$

$$\Downarrow C_{ze} = -\epsilon_0 \int_{\partial V_e} \int_{\partial V_e} \frac{\partial}{\partial n} \frac{\partial}{\partial n'} G_V(x|x') dS' dS$$


$$\Downarrow C_{ze} = C_{ez} \quad \text{symetrické}$$

Speciální situace

1) jeden vodič
(kapacita vodiči mezi sebou)

$$Q = C \Phi$$

\cap kapacita vodiče



2) obecný kondenzátor

dva vodiče s náboji +Q a -Q
mají rozdíl potenciálů

$$V = \Phi_+ - \Phi_-$$

bezpečnostní kondenzátoru C

$$Q = CV$$

souvislost s maticí kapacit

$$\Phi_+ = \tilde{C}_{++}^1 Q - \tilde{C}_{+-}^1 Q$$


$$\Phi_- = \tilde{C}_{-+}^1 Q - \tilde{C}_{--}^1 Q$$

$$V = (\tilde{C}_{++}^1 + \tilde{C}_{--}^1 - 2\tilde{C}_{+-}^1) Q$$

$$\tilde{C}^1 = \tilde{C}_{++}^1 + \tilde{C}_{--}^1 - 2\tilde{C}_{+-}^1 =$$

$$= \frac{\tilde{C}_{--}}{\Delta} + \frac{\tilde{C}_{++}}{\Delta} + 2 \frac{\tilde{C}_{+-}}{\Delta} \quad \text{kde } \Delta = \tilde{C}_{--} \tilde{C}_{++} - \tilde{C}_{+-}^2$$

$$\downarrow C = \frac{\tilde{C}_{++} \tilde{C}_{--} - \tilde{C}_{+-}^2}{\tilde{C}_{++} + \tilde{C}_{--} + 2\tilde{C}_{+-}}$$



3) dva vodiče

obecný systém 2 vodičů
bez počtu měřadlo
schématicky 3 kondenzátory

vztah potenciálu mezi nimi

$$V_1 = \Phi_1, \quad V_2 = \Phi_2, \quad V = \Phi_2 - \Phi_1$$

vztah mezi již mezi vodičem
a mezi kondenzátory

$$Q_1 = q_1 - q, \quad Q_2 = q + q_2$$

kondenzátory

$$q_1 = C_1 V, \quad q_2 = C_2 V, \quad q = CV$$

matice kapacity

$$Q_1 = C_{11}\Phi_1 + C_{12}\Phi_2 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 = q_1 - q = C_1V_1 - C(V_2 - V_1)$$



$$Q_2 = C_{21}\Phi_1 + C_{22}\Phi_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 = q_2 + q = C_2V_2 + C(V_2 - V_1)$$

$$\Downarrow \quad C_{11}\Phi_1 + C_{12}\Phi_2 = (C + C_1)\Phi_1 - C\Phi_2$$

$$C_{21}\Phi_1 + C_{22}\Phi_2 = (C + C_2)\Phi_2 - C\Phi_1$$

$$\Downarrow \quad C_{12} = C_{21} = -C$$

$$C_{11} = C_1 + C \quad C_{22} = C_2 + C$$



Vodiče v sítimě

mějme vodiče V_k , $k=1,2,\dots$
vložené do svéjšího vodiče V_0 .

náboj na vnitřním vodiči V_0
není nezávislý

$$\oint \Delta\phi dV = \int \frac{\partial\phi}{\partial n} dS$$

$$0 = Q_0 + \sum_k Q_k$$

žádoucí silováze nemůže uniknout z dutiny V

ϕ nemá daný náboj Q_k jednoznačné
(nemáme fixované $\phi=0$ v některém)

$\phi=\text{konst.}$ je konsistentní řešení pro $Q_k = Q_0 = 0$


lze řešit úlohu pro možnost mezi vnitřními vodiči
a vnitřním vodičem

$$V_k = \Phi_k - \Phi_0$$

konstantní řešení se stává trivisln - $\Phi_0 = \text{konst.} \Rightarrow V_k = 0$

matice kapacity pro možnosti

$$Q_k = \sum_l C_{kl} V_l \quad l, k \neq 0$$



vnitřní oblast vodiče V_o

celkový náboj na V_o

$$Q_o = Q_+ + Q_-$$

Q_- náboj na hranici dutiny

Q_+ náboj na vnitřní hranici V_o

$$Q_- = - \sum_e Q_e$$

\in vodiče vnitř

náboj vnitř \approx vnitřní (Gaussova věta)

$$Q_+ = Q_o + \sum_e Q_e$$

vnitřní kapacita vodiče V_o

$$Q_+ = C_o \Phi_o$$

potenciály

$$\Phi_e = \Phi_o + V_e$$

stínění

vnitřní pole (např. to generované Q_+) může nezvláštní pole v dutině

\Rightarrow konstantní potenciál stejný na všech vodičích odpovídá nulovému náboji na vodičích v dutině

$$\downarrow \quad \Phi_e = \Phi_o \quad \Leftrightarrow \quad Q_{ze} = 0$$

$$0 = (C_{zo} + \sum_e C_{ze}) \Phi_o \Rightarrow C_{zo} + \sum_e C_{ze} = 0$$

celková matice kapacity v obecné situaci

$$Q_o = C_{oo} \Phi_o + \sum_e C_{oe} \Phi_e = (C_{oo} + \sum_e C_{oe}) \Phi_o + \sum_e C_{oe} V_e$$

$$Q_e = C_{eo} \Phi_o + \sum_e C_{ee} \Phi_e = \underbrace{(C_{eo} + \sum_e C_{ee})}_{=0} \Phi_o + \sum_e C_{ee} V_e$$

$$\downarrow \quad Q_+ - \sum_e Q_e = (C_{oo} - \sum_e C_{oe}) \Phi_o - \underbrace{\sum_e \sum_e C_{ze} V_e}_{Q_e}$$


$$\downarrow \quad Q_+ = (C_{oo} - \sum_e C_{oe}) \Phi_o = C_+ \Phi_o$$

$$\downarrow \quad Q_e = \sum_e C_{ze} V_e = \sum_e \bar{C}_{ze} V_e$$

$$C_{oo} = C_+ + \sum_e \bar{C}_{ze}$$

$$C_{oz} = C_{zo} = - \sum_e \bar{C}_{ze}$$

$$C_{ze} = \bar{C}_{ze}$$



rozložení plné matice kapacity
a matice kapacity pro napětí
vnitř v dutině +
vnitřní kapacita vodiče V_o